



# Viessmann®

## 3556

**LED weiß, L 2,9 x B 3,5 mm, inkl. Vorwiderstände, 3 Stück**

**LED white, L 2,9 x W 3,5 mm, incl. resistors, 3 pieces**

- DE** Modellbauartikel, kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!
- EN** Model building item, not a toy! Not suitable for children under the age of 14 years! Keep these instructions!
- FR** Ce n'est pas un jouet! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Conservez cette notice d'instructions!
- PT** Não é um brinquedo! Não aconselhável para menores de 14 anos! Conservar o manual de instruções!
- NL** Modelbouwartikel, geen speelgoed! Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!
- IT** Articolo di modellismo, non è un giocattolo! Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare istruzioni per l'uso!
- ES** Artículo para modelismo ¡No es un juguete! No recomendado para menores de 14 años! Conserva las instrucciones de servicio!

## Bedienungsanleitung Operation Manual

**DE**

### 1. Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie vor der ersten Anwendung des Produktes bzw. dessen Einbau diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Sie ist Teil des Produktes.

#### 1.1 Sicherheitshinweise



**Vorsicht:**

##### Verletzungsgefahr!

Für die Montage sind Werkzeuge nötig.

##### Stromschlaggefahr!

Die Anschlussdrähte niemals in eine Steckdose einführen! Verwendetes Versorgungsgerät (Transformator, Netzteil) regelmäßig auf Schäden überprüfen. Bei Schäden am Versorgungsgerät dieses keinesfalls benutzen!

Alle Anschluss- und Montagearbeiten nur bei abgeschalteter Betriebsspannung durchführen!

Ausschließlich nach VDE/EN gefertigte Modellbahntransformatoren verwenden!

Stromquellen unbedingt so absichern, dass es bei einem Kurzschluss nicht zum Kabelbrand kommen kann.

LED nicht ohne Widerstand betreiben!

#### 1.2 Das Produkt richtig verwenden

Dieses Produkt ist bestimmt:

- Zum Einbau in Modelleisenbahnanlagen und Dioramen über den beiliegenden Widerstand zum Betrieb an dem 14 – 16 V AC~ / DC=.
- Zum Anschluss an einen Modellbahntransformator (z. B. Art. 5200) bzw. an eine Modellbahnsteuerung mit zugelassener Betriebsspannung.
- Zum Betrieb in trockenen Räumen.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

#### 1.3 Packungsinhalt überprüfen

Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- LED-Modell mit Steckfuß
- Haltering
- Anleitung

## 2. Anschluss

- Verwenden Sie ausschließlich Kabel mit einem Durchmesser von 0,03 mm<sup>3</sup>, wie z. B. Art. 6890 (schwarz), 6891 (gelb) oder 6892 (braun). Isolieren Sie die Kabel gemäß Abb. 1 ab.
- Löten Sie den beiliegenden Widerstand an ein Kabel an (Abb. 2).
- Kleben Sie die LED auf ein Stück doppelseitiges Klebeband (Abb. 3).
- Löten Sie die Kabel an die LED Platine an (Abb. 4).



### Vorsicht!

Maximal 2 Sekunden löten!

Die Lötstellen an LED und Widerstand dürfen keine anderen Metallteile berühren!

Widerstand ist für die Funktion erforderlich. Keinesfalls entfernen (Abb. 5)! Widerstände nicht mit Isolationsmaterial umhüllen, da sonst keine ausreichende Kühlung möglich ist!

Schließen Sie die LED an den Lichtausgang eines Modellbahntransformators (z. B. Art. 5200) an (Abb. 5).

**Gleichspannung:** Verbinden Sie die Diode (rotes Bauteil mit schwarzer Markierung) mit dem Plus-Pol des Netzteils, den Widerstand mit dem Minus-Pol.

**Wechselspannung:** Bei Betrieb mit Wechselspannung kann es zu leichtem Flackern kommen. Daher empfehlen wir den Betrieb mit dem Viessmann-Powermodul, Art. 5215 (Abb. 5). Ein Powermodul ist ausreichend für ca. 100 LED-Leuchten oder -Strahler. Verbinden Sie den Widerstand mit der roten Ausgangsbuchse (-) des Powermoduls.

## 3. Gewährleistung

Jeder Artikel wurde vor Auslieferung auf volle Funktionalität geprüft. Der Gewährleistungszeitraum beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Tritt in dieser Zeit ein Fehler auf und Sie finden die Fehlerursache nicht, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf ([service@viessmann-modell.com](mailto:service@viessmann-modell.com)). Senden Sie uns den Artikel zur Kontrolle bzw. Reparatur bitte erst nach Rücksprache zu. Wird nach Überprüfung des Artikels ein Herstell- oder Materialfehler festgestellt, wird er kostenlos instandgesetzt oder ausgetauscht. Von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen sind Beschädigungen des Artikels sowie Folgeschäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, eigenmächtigen Eingriff, bauliche Veränderungen, Gewalteinwirkung, Überhitzung u. ä. verursacht werden.

## 4. Technische Daten

Betriebsspannung:	14 – 16 V AC ~ / DC = (mit und ohne Art. 5215, Powermodul)
Stromaufnahme:	ca. 10 mA



### 1. Important information

*Please read this manual completely and attentively before using the product for the first time. Keep this manual. It is part of the product.*

#### 1.1 Safety instructions



#### Caution:

#### **Risk of injury!**

*Tools are required for installation.*

#### **Electrical hazard!**

*Never put the connecting wires into a power socket! Regularly examine the transformer for damage. In case of any damage, do not use the transformer.*

*Make sure that the power supply is switched off when you mount the device and connect the cables!*

*Only use VDE/EN tested special model train transformers for the power supply!*

*The power sources must be protected to avoid the risk of burning cables.*

*Never operate the LED without resistor!*

## 1.2 Using the product for its correct purpose

This product is intended:

- For installation in model train layouts and dioramas for connection via the included resistor to 14 – 16 V AC~ / DC=.
- For connection to an authorized model train transformer (e. g. item 5200).
- For operation in dry rooms only.

Using the product for any other purpose is not approved and is considered inappropriate. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from the improper use of this product.

## 1.3 Checking the package contents

Check the contents of the package for completeness:

- LED model with base socket
- Retaining ring
- Manual

## 2. Connection

- Use only cable with a diameter of 0.03 mm<sup>3</sup>, such as items 6890 (black), 6891 (yellow), or 6892 (brown). Strip the cables according to fig. 1.
- solder the included resistor to one of the cables (fig. 2).
- Attach the LED to a piece of double-sided tape (fig. 3)
- Solder the cables to the LED circuit board (fig. 4).



### Caution:

Max. soldering time: 2 seconds

The solder joints on the LED and resistor must not come into contact with any other metal parts!

Resistor at the cable is needed for proper function of the LED model. Never cut them off! Never cover resistor or diode with insulation material, because they have to be cooled by surrounding air!

Connect the LED to the lighting power output of a model train transformer (e. g. item 5200) or power supply as shown in fig. 5.

**DC voltage:** Connect the diode (red part with black mark) with the plus pole of the power supply, the resistor with the minus pole.

**AC voltage:** Operation with AC voltage could cause some flickering. We recommend to use the Viessmann power module, item 5215, which is sufficient for approx. 100 LED lamps or reflectors (fig. 5). Connect the cable to the resistor with the red output socket of the power module.

## 3. Warranty

Each model is tested to its full functionality prior to delivery. The warranty period is 2 years starting from the date of purchase. Should a fault occur during this period please contact our service department ([service@viessmann-modell.com](mailto:service@viessmann-modell.com)). Please send the item to the Viessmann service department for checking and repair only after consultation. If we find a material or production fault to be the cause of the failure, the item will be repaired free of charge or replaced. Expressively excluded from any warranty claims and liability are damages of the item and consequential damages due to inappropriate handling, disregarding the instructions of this manual, inappropriate use of the model, unauthorized disassembling, construction modifications and use of force, overheating and similar.

## 4. Technical data

Operating voltage:	14 – 16 V AC ~ / DC = (with and without item 5215, power modul)
Operating current:	ca. 10 mA

Abb. 1

Fig. 1



Abb. 2

Fig. 2




Abb. 3

Fig. 3




Abb. 4

Fig. 4





Abb. 5

Fig. 5



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den (unsortierten) Hausmüll, sondern führen Sie es der Wiederverwertung zu.

Do not dispose of this product through (unsorted) domestic waste, supply it to recycling instead.

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der Viessmann Homepage unter der Artikelnummer.

Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors.

You will find the latest version of the manual on the Viessmann website using the item number.



**Viessmann Modelltechnik GmbH**  
 Bahnhofstraße 2a  
 D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen  
 info@viessmann-modell.com  
 +49 6452 9340-0  
[www.viessmann-modell.de](http://www.viessmann-modell.de)

Made in Europe

92358

Stand 02/sw

10/2024

Ho/Kf

